Mandis shop

AM NO TZRC43B48- TV (TV)

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	CH+	Ch +
1	1	CH-	Ch -
2	2	Red	Red
3	3	Green	Green
4	4	Yellow	Yellow
5	5	Blue	Blue
6	6	<<	<<
7	7	TV	TV/R
8	8	Play	Play
9	9	Text	Text
0	0	Pause	Pause
Last CH/Delete	Pre Ch	Hold	Options
-/--	Guide	>>	>>
AV	AV	Mix	Sleep
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Mute	Mute		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	CH+	Ch +
1	1	CH-	Ch -
2	2	Menu	Menu
3	3	Up	Up
4	4	Down	Down
5	5	Right	Right
6	6	Left	Left
7	7	OK	Ok
8	8	Red	Red
9	9	Green	Green
0	0	Yellow	Yellow
Last CH/Delect	Pre Ch	Blue	Blue
-/--	Guide	<<	<<
AV	AV	>>	>>
Vol +	Vol +	Play	Play
Vol -	Vol -	Stop	Stop
Mute	Mute	TV	TV/R

Original	Replacement	Original	Replacement
Text	Text		
Pause	Pause		
Hold	Options		
Mix	Sleep		
Record	Rec		
Pg Up	Shift + Up		
Pg Down	Shift + Down		
Refresh	Back		
Pg Back	Shift + Left		
Pg Fwd	Shift + Right		
Home	Smart		