Mandis shop

AVERMEDIA RM-NN

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	>> FF	>> / Tune+
Source / Mode (↔	AV / Input / RDS	I< / Page -	I<< / Preset-
Menu	Menu / Home	I< / Page -	CH- / Page-
Up	Up	I> Slow	Smart / List
Info	Info / Angle	>I Page +	CH+ / Page+
Left	Left	>I Page +	>>I / Preset+
OK	OK	Quality	Display / Media
Right	Right	Disk Info	SHIFT + INFO: Shift + Info / Angle
Recall	Fav / Marker / PC	Delete	Exit / Cancel / Clear
Down	Down	F1 / Eject	1
Back	Back / Return	F1 / Eject	Eject / Surround
Rec	Rec / Rec Mode	F2	2
Picture	Picture / Format	F3	3
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
<< REW	<< / Tune-		
Stop	Stop / Hold		

https://alternativeremote.com/AVERMEDIA/10658199-replacement-remote-control-for-AVERMEDIA-RM-NN.htm