Mandis shop

Aiwa RM-Z484D

Original	Replacement
Power	Power
Up /	Up
TV / Video	TV/Radio /
Down /	CH- / Page-
Eject	Eject / Surround
DVD	Shift + 2
Video	Shift + 4
Display / Clock/Counter	Display / Media
Input Select	AV / Input / RDS
Right	Right
Disc Menu / Rec. End S	D.Menu / Top
Up /	CH+ / Page+
Left	Left
Enter	OK
Return	Back / Return
Down /	Down
Stop	Stop / Hold

Original	Replacement
Top Menu	Menu / Home
Rec	Rec / Rec Mode
<< / I<<	<< / Tune-
i / Setup	Setup / OPT /
Play	Play / Slow
>> / >>I	>> / Tune+
Slow	Shift + Play /
Pause / Frame	Pause / Step / Freeze
Program	Shift + TV/Radio / Program
1	1
2	2
<< / I<<	I<< / Preset-
3	3
>> / >>I	>>I / Preset+
4	4
5	5
6	6

Original		Replacement		Original	Replacement
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle		
	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	C.Lock	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
CLEAR 0	0 / Clear	HDMI - SAT 0	0		
CLEAR 0	0 / Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
	Random / CM Skip	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	Showview	LIST SMART	Smart / List		
	A-B / SP/LP	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		