Mandis shop

RC4900

Original	Replacement	Original	Replacement
Tv	TV/Radio /	Recall	Shift + Back / Return
Power	Power	Red	Red / Netflix / Search
World	Smart / List	Green	Green / APP / Repeat
[≡] / Text	Text / Goto	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Sleep	Sleep / Timer	Blue	Blue / Prime Video / Random
Music/Movie/Phot	Sound / Title	Vol +	Vol +
1	1	Mute	Mute / Dimmer
2	2	PR+	CH+ / Page+
3	3	Vol -	Vol -
4	4	i	Info / Angle
5	5	PR-	CH- / Page-
6	6	Menu	Menu / Home
7	7	Up	Up
8	8	Q. Menu	D. Menu / Top
9	9	Left	Left
Source/Games	AV / Input / RDS	OK	OK
0	0	Right	Right

https://allefernbedienungen.de/en/108814-2475-replacement-remote-control-for-RC4900-30074871.html

Original	Replacement	Original	Replacement
Back	Back / Return		
Down	Down		
Exit	Exit / Cancel / Clear		
[≡] . .	Setup / OPT /		
Lang	Audio / Lang I/II		
O/*	Zoom / Size		
Q. . /*	Picture / Format		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Rec	Rec / Rec Mode		
Guide	Guide / EPG / -/--		
[-O-]	Display / Media		