Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power		Recall	PRE-CH	Pre Ch
P. MODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format	SOURCE	Source	TIMER AV	AV
S. MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual	MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
I/II	I / II	HOME SMART	Smart		Up		Up
I/II	I / II	SOUND DUAL	Dual		Down		Down
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep		Right		Right
1	1	1	1		Left		Left
2	2	2	2	OK	OK	OK	Ok
3	3	3	3	INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
4	4	4	4	EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
5	5	5	5	VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
6	6	6	6	VOL	Vol -	VOL –	Vol -
7	7	7	7	MUTE	Mute	MUTE	Mute
8	8	8	8	ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
9	9	9	9	CH	CH +	+ CH	Ch +
0	0	0	0	CH	CH -	CH –	Ch -
CH. LIST	CH. List	DISC NAV LIST	List		Play / Pause / E	PLAY MODE ▶	Play

Original	Replacement
Play / Pause / E	Guide
Play / Pause / E	Pause
Stop / Fav	Stop
Stop / Fav	Shift + Pre Ch
Add / Del	Eject
Media	Media
I<< / TTX	I<<
I<< / TTX	Text
<< / Cancel	<<
<< / Cancel	Back
Size	3D
Subtitle	Subt
>>I / Hold	>>I
>> / Reveal	>>
Subpage	TV/R
Index	Options
Red	Red

Original	Replacement
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue