Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	Volume+	Vol +
Mute	Mute	Chan. Up	Ch +
Reveal	Pause	Volume-	Vol -
Txt Stop	Stop	Chan. Down	Ch -
Info	Rec	1	1
Menu video	D. Menu	2	2
Text	Text	3	3
TV/AV	AV	4	4
Menu	Menu	5	5
Menu Up	Up	6	6
Display	Info	7	7
Menu Left	Left	8	8
OK Enter	Ok	9	9
Menu Right	Right	Guide -/-- 1.	Guide
Menu Off	Exit	0/10	0
Menu Down	Down	2. Fav P/C 2.	Pre Ch
Back	Back	Red	Red

Original	Replacement	Original	Replacement
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		
Tone-	SHIFT + ■ Shift + Stop		
Contrast +	SHIFT + + CH Shift + Ch +		
Contrast -	SHIFT + CH − Shift + Ch -		
Surround	SHIFT + A Shift + Red		
Nicam/Mono	SHIFT + B Shift + Green		
Level L	SHIFT + C Shift + Yellow		
Level R/Woofer	SHIFT + D Shift + Blue		

Original	Replacement	Original	Replacement
PWR On/Off	Power	Volume+	Vol +
Mute	Mute	CH/Page+	Ch +
Opt?	Pause	Volume-	Vol -
App	Stop	CH/Page-	Ch -
Info	Rec	1. ?	1
Video	D. Menu	2abc	2
Text	Text	3def	3
TV/SAT	AV	4ghi	4
Menu	Menu	5jkl	5
Menu Up	Up	6mno	6
Display	Info	7pqrm	7
Menu Left	Left	8tuv	8
OK Enter	Ok	9wxyz	9
Menu Right	Right	Guide Pilote	Guide
Exit	Exit	0/10	0
Menu Down	Down	FAV Pref.	Pre Ch
Back	Back	Red	Red

Original	Replacement	Original	Replacement
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		
Freeze	SHIFT + ■ Shift + Stop		
	SHIFT + CH + Shift + Ch +		
	SHIFT + CH − Shift + Ch -		
East	SHIFT + A Shift + Red		
Lang. / Rewind	SHIFT + B Shift + Green		
H/V Play	SHIFT + C Shift + Yellow		
LNB F. Forward	SHIFT + D Shift + Blue		