Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	-/--/---	-/-- GUIDE	Guide
	Swap	RETURN BACK	Back
	TV/AV	TIMER AV	AV
	Game	HOME SMART	Smart
	Text	REPEAT TEXT	Text

Original		Replacement	
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	P. Std	PICTURE FORMAT	Format
	S. Std	SOUND DUAL	Dual
P+	P+	+ CH	Ch +
P+	P+		Up
P-	P-	CH −	Ch -
P-	P-		Down
V+	V+	+ VOL	Vol +
V+	V+		Right
V-	V-	VOL −	Vol -
V-	V-		Left
	Red / Picture	A	Red
	Green / Sound	B	Green
	Green / Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
	Yellow / Time	C	Yellow
	Blue / Setup	D	Blue
	Blue / Setup	SETTINGS OPT	Options

Original		Replacement	
INDEX	White / Index	DISPLAY INFO	Info
REVEAL	Reveal	PLAY MODE ▶	Play
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Eject
EAST/WEST	East/West	⏸	Pause
MIX	Mix	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Lock	ECO 3D	3D
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
HOLD	Hold	■	Stop
SUBCODE	Subcode	AD SUBT	Subt

Original	Replacement