Original	Replacement	Original	Replacement
CBL-SAT	SHIFT + HDMI-SAT 0 — Shift + 0	Down	Down
BD-DVD	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2	Exit	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear
Game	LIST SMART — Smart / List	↓	SHIFT + ▼ — Shift + Down
TV	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /	Vol +	VOL + — Vol +
V	FORMAT PICTURE — Picture / Format	(+)	SHIFT + CH PAGE + — Shift + CH+ /
AUX	SHIFT + AUX-HDD 7 — Shift + 7	DVR	TOP MENU D.MENU — D.Menu / Top
Tv Input	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS	CH+	CH PAGE + — CH+ / Page+
Power Audio	Power	Vol -	VOL − — Vol -
Source	SHIFT + Power — Shift + Power	System	MEDIA DISPLAY — Display / Media
↑	SHIFT + ▲ — Shift + Up	CH-	CH PAGE − — CH- / Page-
Menu	HOME MENU — Menu / Home	Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
Up	Up	Back	RETURN BACK — Back / Return
Guide	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--	<<	TUNE- — << / Tune-
Left	Left	Play	SLOW — Play / Slow
OK	OK	>>	TUNE+ — >> / Tune+
Right	Right	I<	PRESET- — I<< / Preset-
Info	ANGLE INFO — Info / Angle	Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze

Original	Replacement
≻I	PRESET+ ▶▶I / Preset +
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode
Stop	HOLD Stop / Hold
1	TV 1
2	DVD 2
3	CD - STB 3
4	VIDEO 4
5	TAPE 5
6	TUNER 6
7	AUX - HDD 7
8	USB 8
9	BLUETOOTH 9
- -	SHIFT + GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--
0	HDMI - SAT 0
ENTER OK/ Enter	SHIFT + OK Shift + OK
CC	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
[↔]	SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media

Original	Replacement
≡	GOTO TEXT Text / Goto
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random