Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	0	0
Tv/Radio	TV/R	-/--	Shift + Guide
I/II/Auto	3D	Recall/Last Vie	Back
Mute	Mute	Sleep	Sleep
EPG	Guide	Source	AV
FAV	Pre Ch	Exit	Exit
Audio	Dual	Menu	Menu
Subtitle	Subt	Up	Up
1	1	Down	Down
2	2	Right	Right
3	3	Left	Left
4	4	Enter	Ok
5	5	Vol +	Vol +
6	6	Vol -	Vol -
7	7	P. Mode	Shift + Format
8	8	S. Mode	Shift + Dual
9	9	Aspect	Format

Original	Replacement	Original	Replacement
Display	Info	Green	Green
CH+	Ch +	Yellow	Yellow
CH-	Ch -	Blue	Blue
Text	Text	D. Menu	D. Menu
Index	Media	Setup	Options
Rec	Rec	D. Disp	Smart
Pause	Pause		
Play	Play		
Stop	Stop		
<</ Hold	<<		
>>/ Subpage	>>		
I<</ Size	I<<		
>>I / Cancel	>>I		
Eject	Eject		
A-B/ Mix	List		
Repeat / Reveal	Shift + Text		
Red	Red		