Original		Replacement	
Power		Power	
Mute		Mute / Dimmer	
DTV		SHIFT + TV 1	Shift + 1
DTV		PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
Radio		SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
Radio		SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
USB		SHIFT + USB 8	Shift + 8
DVD		SHIFT + DVD 2	Shift + 2
1		TV 1	
2		DVD 2	
3		CD - STB 3	
4		VIDEO 4	
5		TAPE 5	
6		TUNER 6	
7		AUX - HDD 7	
8		USB 8	
9		BLUETOOTH 9	

Original		Replacement	
TV GUIDE	Tv Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol+
P.MODE	P.Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
S.MODE	S.Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
VOL −	Vol-	VOL −	Vol-
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original	Replacement
Down	Down
Info	Info / Angle
Aspect	Shift + Picture / Format
Sleep	Sleep / Timer
Audio	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
Text	Text / Goto
Text Hold	Shift + Stop /
Zoom/Text/DVD	Zoom / Size
Power/Display	Display / Media
Power/Display	Shift + Power
DVD Menu	D.Menu / Top
Rec	Rec / Rec Mode
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Stop/Eject	Stop / Hold
Stop/Eject	Eject / Surround

Original	Replacement
Rec List/DVD	Setup / OPT /
Rec List/DVD	Smart / List
<< PVR/DVD	<< / Tune-
>> PVR/DVD	>> / Tune+
Pause	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
Red/Goto	Shift + Text /
Red/Goto	Red / Netflix / Search
Green/A-B	Green / APP / Repeat
Green/A-B	Shift + Yellow / YouTube /
Yellow/Angle/3D	Yellow / YouTube / Repeat
Yellow/Angle/3D	Shift + Info / Angle
Blue/Repeat	Blue / Prime Video / Random
Blue/Repeat	Shift + Green / APP /