Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
S.PAGE	Back/S.Page	RETURN BACK	Back
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
PVR List Index	Index/PVR List	HOME SMART	Smart
REC reveal	Rec/Reveal	REC MODE	Rec
T.SHIFT zoom	Zoom/T.Shift	ZOOM	Eject

Original		Replacement	
EPG hold	Hold/EPG	GUIDE	Guide
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
VOL +	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
I-II	I-II	SOUND DUAL	Dual
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
FREEZE	Freeze	SETTINGS OPT	Options
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
MENU M	Menu	TOP MENU MENU	Menu
DTV/RADIO	DTV/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D

Original	Replacement
P.MODE	PICTURE FORMAT Format
S.MODE	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	OK Ok
MEDIA	APP MEDIA Media
INFO SLOW	DISPLAY INFO Info
SUBTITLE STEP	AD SUBT Subt
Play	PLAY MODE Play
Pause	Pause
I<<	I<<
>>I	>>I
Stop	Stop
<<	<<
>>	>>

Original	Replacement
FAV	FAV PRE-CH Pre Ch
FAV+ REPEAT FAV+/Repeat	SHIFT + CH + Shift + Ch +
FAV- A-B FAV-/A-B	SHIFT + CH − Shift + Ch -