Original		Replacement	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
RECALL	Back	RETURN BACK	Back
P.MODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S.MODE	S. Mode	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Replacement	
NICAM	NICAM	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
LIST	List	DISC NAV LIST	List
FAV/LIST	Fav List	FAV PRE-CH	Pre Ch
CH+	CH +	CH +	Ch +
CH-	CH -	CH -	Ch -
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R

Mandis shop

TVLCD 022 EL

Original	Replacement	Original	Replacement
CPG	Media		
Aspect	Format		
Freeze	Pause		
Index	D. Menu		
Cancel	Shift + Back		
Subpage	Subt		
Text	Text		
Reveal	Options		
Size	3D		
Hold	Stop		
Mix	Rec		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Cyan	Blue		