Original		Replacement	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
END	End	RETURN BACK	Back / Return
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
<	<	PRESET-	I<< / Preset-
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Replacement	
>	>	PRESET+	>>I / Preset+
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
+ VOLUME	Vol+	+ VOL	Vol+
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
+ CHANNEL	Channel+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOLUME –	Vol-	VOL –	Vol-
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CHANNEL –	Channel-	CH PAGE –	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original		Replacement		Original	Replacement
	[≡R]	SURROUND	Eject / Surround		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
HELP	Help	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1		
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
RADIO	Radio	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6		
RADIO	Radio	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program		