Mandis shop

Del onghi 5515110641

Original		Replacement		Original	Replacement
	Power		Power		
MODE	Mode	LIST SMART	Smart / List		
	FAN	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
+	+	CH PAGE +	CH+ / Page+		
−	-	CH PAGE −	CH- / Page-		
	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
	<↕		Up		
	Home	HOME MENU	Menu / Home		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		

https://alleroutlet.de/Delonghi/1659954-replacement-remote-control-for-Delonghi-5515110641.htm