Original		Replacement	
POWER	Power	Power	
CBL/SAT	CBL/SAT	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TV AUDIO	Tv Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
Blu-ray	Blu-ray	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
Bluetooth	Bluetooth	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
GAME	Game	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
8K	8K	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
PHONO	Phono	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
MEDIA PLAYER	Media Player	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
.:I:.	.:I:.	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
INTERNET RADIO	Internet Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	Quick Select 1	TITLE SOUND	Sound / Title

Original		Replacement	
QUICK 2	Quick Select 2	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SELECT 3	Quick Select 3	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
4	Quick Select 4	SIZE ZOOM	Zoom / Size
CH/PAGE	CH/Page Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
	CH/Page Down	CH PAGE –	CH- / Page-
ECO	Eco	LIST SMART	Smart / List
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME	Volume+	VOL +	Vol+
	Volume-	VOL –	Vol-
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
OPTION	Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right

Original		Replacement	
TUNE –	I<<</Tune-	PRESET-	I<< / Preset-
►	Play	SLOW ►	Play / Slow
TUNE +	>>I/Tune+	PRESET+	>>I / Preset+
◄◄	<<	TUNE- ◄◄	<< / Tune-
❚❚	Pause	STEP - FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
►►	>>	TUNE+ ►►	>> / Tune+
MOVIE	Green/Movie	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MUSIC	Red/Music	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
GAME	Blue/Game	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PURE	Yellow/Pure	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6

Original		Replacement	
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
ENTER	Enter	OK	OK
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
CBL/SAT	CBL/SAT	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TV AUDIO	Tv Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
Blu-ray	Blu-ray	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
Bluetooth	Bluetooth	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
GAME	Game	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
8K	8K	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
PHONO	Phono	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
MEDIA PLAYER	Media Player	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
	.:I:.	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
INTERNET RADIO	Internet Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	Quick Select 1	TITLE SOUND	Sound / Title

Original		Replacement	
QUICK 2	Quick Select 2	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SELECT 3	Quick Select 3	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
4	Quick Select 4	SIZE ZOOM	Zoom / Size
CH/PAGE	CH/Page Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
	CH/Page Down	CH PAGE –	CH- / Page-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME	Volume+	VOL +	Vol+
	Volume-	VOL –	Vol-
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
TUNE –	I<<</Tune-	PRESET-	I<< / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow
TUNE +	>>I/Tune+	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-

Original		Replacement	
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>	TUNE+	>> / Tune+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
ENTER	Enter	OK	OK
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original	Replacement

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
CBL/SAT	CBL/SAT	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TV AUDIO	Tv Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
Blu-ray	Blu-ray	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
Bluetooth	Bluetooth	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
GAME	Game	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
8K	8K	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
PHONO	Phono	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
MEDIA PLAYER	Media Player	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
.:I:.	.:I:.	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
INTERNET RADIO	Internet Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	Quick Select 1	TITLE SOUND	Sound / Title

Original		Replacement	
QUICK 2	Quick Select 2	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SELECT 3	Quick Select 3	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
4	Quick Select 4	SIZE ZOOM	Zoom / Size
CH/PAGE	CH/Page Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
	CH/Page Down	CH PAGE –	CH- / Page-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME	Volume+	VOL +	Vol+
	Volume-	VOL –	Vol-
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
TUNE –	I<<</Tune-	PRESET-	I<< / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow
TUNE +	>>I/Tune+	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-

Original		Replacement		Original	Replacement
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD-STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX-HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI-SAT 0	0		
ENTER	Enter	OK	OK		
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		