Mandis shop

EMAX002

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| OPEN/CLOSE | Open/Close | SURROUND | Eject / Surround |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| ANGLE | Angle | ANGLE INFO | Info / Angle |
| LANGUAGE | Language | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| SETUP | Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| PLAY | Play | SLOW | Play / Slow |
| SLOW | Slow | SHIFT + SLOW | Shift + Play / |
| PAUSE/STEP | Pause/Step | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| PREV | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| NEXT | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| REV | << | TUNE- | << / Tune- |
| FWD | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| V-MODE | V-Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| ZOOM | Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size |

https://alle-fernbedienungen.de/en/E-Max/1064969-93100-replacement-remote-control-for-E-Max-EMAX002.html