Mandis shop

EDIFIER RC10E

Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+	+	+ VOL	Vol+
-	-	VOL −	Vol-
LINE1	Line 1	TV 1	1
LINE2	Line 2	DVD 2	2
OPT	OPT	CD - STB 3	3
COX	COX	VIDEO 4	4
	Bluetooth	BLUETOOTH 9	9
	Play	SLOW ▶	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+

Original	Replacement

https://alle-fernbedienungen.de/en/EDIFIER/1064907-92173-replacement-remote-control-for-EDIFIER-RC10E.html