Original		Replacement	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	T	MEDIA DISPLAY	Display / Media
0	0	HDMI - SAT 0	0
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
	Vol +	VOL +	Vol +
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+

Original		Replacement	
	Vol -	VOL −	Vol -
	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
	Up		Up
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
LANG	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBT.	Subt.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original	Replacement	Original	Replacement
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
Zoom	Zoom / Size		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		
Netflix	Shift + Red / Netflix /		
Prime Video	Shift + Blue / Prime		