Original		Replacement	
	Power		Power
TV/R	Tv/ R	SEARCH TV/R	TV/ R
	I nput	TIMER AV	AV
	Mut e	MUTE	Mut e
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shi f t + Gui de
Exit	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
Menu	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Replacement	
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
V	Vol +	+ VOL	Vol +
V	Vol -	VOL −	Vol -
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
Ok	OK	OK	Ok
i	i	DISPLAY INFO	I nf o
Audio	Audi o	SOUND DUAL	Dual
Sub	Sub	AD SUBT	Subt
Guide	Gui de	-/-- GUIDE	Gui de
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
	Back	RETURN BACK	Back
II	Pause	II	Pause
F1	F1	DISC NAV LIST	Li st

Original		Replacement	
F2	F2	PROG SLEEP	Sleep
F3	F3	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original	Replacement

Original		Replacement	
	Power		Power
TV/R	TV/R	SEARCH TV/R	TV/R
	Source	TIMER AV	AV
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT +	-/-- GUIDE Shift + Guide
Menu	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Exit	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original		Replacement	
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
V	V+	+ VOL	Vol +
V	V-	VOL −	Vol -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
Ok	OK	OK	Ok
i	i	DISPLAY INFO	Info
Audio	Audio	SOUND DUAL	Dual
Sub	Sub	AD SUBT	Subt
Guide	Guide	-/-- GUIDE	Guide
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
	↔	RETURN BACK	Back
II	Pause	II	Pause
F1	F1	SETTINGS OPT	Options

Original		Replacement	
F2	F2	PICTURE FORMAT	Format
F3	F3	ECO 3D	3D
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original	Replacement