Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Up	Up
1	1	Down	Down
2	2	Right	Right
3	3	Left	Left
4	4	Vol +	Vol +
5	5	Vol -	Vol -
6	6	P+	Ch +
7	7	P-	Ch -
8	8	Mute	Mute
9	9	i	Info
0	0	Exit	Exit
↔	Pre Ch	Source	AV
Back	Back	Q. Menu	D. Menu
Menu	Menu	EPG	Guide
Netflix	Media	TXT	Text
Internet	Smart	*	Format
Ok	Ok	*/Q	3D

Original		Replacement		Original	Replacement
	[>]	SETTINGS OPT	Opt i ons		
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual		
SUBT.	Subt .	AD SUBT	Subt		
	[+]	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shi f t + For mat		
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/ R		
	Red	A	Red		
	Gr een	B	Gr een		
	Yel l ow	C	Yel l ow		
	Bl ue	D	Bl ue		
	Rec	REC MODE	Rec		
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay		
	St op		St op		
	Pause		Pause		
	<<		<<		
	>>		>>		