Original	Replacement	Original	Replacement
Store	Setup / OPT /	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
TV	TV/Radio /	Blue	Blue / Prime Video / Random
TV/SAT	AV / Input / RDS	H/V Play	Play / Slow
9wxyz	9	LNB F.Forward	>> / Tune+
CH/Page-	CH- / Page-	Menu Left	Left
1. ?	1	Mute	Mute / Dimmer
2abc	2	Sleep Timer	Sleep / Timer
3def	3	Video	Shift + 4
4ghi	4	Menu	Menu / Home
5jkl	5	Menu Up	Up
6mno	6	Display	Display / Media
7pqrm	7	PWR On/Off	Power
8tuv	8	OK Enter	OK
Audio	Audio / Lang I/II	Menu Right	Right
0/10	0	Exit	Exit / Cancel / Clear
FAV Pref.	Fav / Marker / PC	Menu Down	Down
Green	Green / APP / Repeat	Back	Back / Return

Original	Replacement	Original	Replacement
Volume+	Vol +		
CH/ Page+	CH+ / Page+		
Volume-	Vol -		