Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	3D	Shift + 3
1	1	?	Info / Angle
2	2	@	D. Menu / Top
3	3	Menu	Menu / Home
4	4	Up	Up
5	5	←	Back / Return
6	6	Left	Left
7	7	OK	OK
8	8	Right	Right
9	9	Tools	Setup / OPT /
FAV	Fav / Marker / PC	Down	Down
0	0	Guide/ Home	Guide / EPG / -/--
TXT	Text / Goto	Guide/ Home	Smart / List
Red	Red / Netflix / Search	Vol +	Vol +
Green	Green / APP / Repeat	Source	AV / Input / RDS
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	PR+	CH+ / Page+
Blue	Blue / Prime Video / Random	Vol -	Vol -

Original		Replacement		Original	Replacement
	Mute		Mute / Dimmer		
	PR-		CH- / Page-		
	I<		I<< / Preset-		
	>I		>>I / Preset+		
	<<		<< / Tune-		
	>>		>> / Tune+		
	Rec		Rec / Rec Mode		
	Play		Play / Slow		
	Pause		Pause / Step / Freeze		
	Stop		Stop / Hold		
	Rec List		Display / Media		
	OO		Audio / Lang I/II		
	[--]		Subtitle / EQ		