Original		Replacement		Original		Replacement	
	[i+]/[?]	ANGLE INFO	Info / Angle		[>I<]	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
TV I/⏻	Power	⏻	Power		Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
1	1	TV 1	1		Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
2	2	DVD 2	2		Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
3	3	CD - STB 3	3		Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
4	4	VIDEO 4	4		[I]	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
5	5	TAPE 5	5		Up		Up
6	6	TUNER 6	6		Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
7	7	AUX - HDD 7	7		Left		Left
8	8	USB 8	8		OK	OK	OK
9	9	BLUETOOTH 9	9		Right		Right
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto	RETURN	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
0	0	HDMI - SAT 0	0		Down		Down
	Recall	RETURN BACK	Back / Return	TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
DIGITAL/ ANALOG	Digital / Analog	MEDIA DISPLAY	Display / Media	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
A/B	A/B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /		I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
	Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format		↩	SHIFT + TUNE- ◀◀	Shift + << / Tune-

Original		Replacement		Original	Replacement
	·→		Shift + >> /		
	>>I		>>I / Preset+		
	◁I / ◁ / <<		<< / Tune-		
	Play		Play / Slow		
	>>/ I >/ II >		>> / Tune+		
	Theatre		Smart / List		
	Pause		Pause / Step / Freeze		
	Stop		Stop / Hold		
	Mute		Mute / Dimmer		
	Vol +		Vol +		
	Prog+		CH+ / Page+		
	Vol -		Vol -		
	Prog-		CH- / Page-		
	Rec		Rec / Rec Mode		
	Rec Pause		Shift + Pause / Step /		
	Rec Stop		Shift + Stop /		

Original		Replacement		Original		Replacement	
	[i +]/[?]	ANGLE INFO	Info / Angle		Right		Right
TV I/⏻	Power	⏻	Power	RETURN	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
1	1	TV 1	1		Down		Down
2	2	DVD 2	2		I <<	PRESET-	I << / Preset-
3	3	CD - STB 3	3		←	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
4	4	VIDEO 4	4		· →	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
5	5	TAPE 5	5		>>I	PRESET+	>>I / Preset+
6	6	TUNER 6	6		◁ I / ◁ / <<	TUNE-	<< / Tune-
7	7	AUX - HDD 7	7		Play	SLOW	Play / Slow
8	8	USB 8	8		>>/ I >/ I I >	TUNE+	>> / Tune+
9	9	BLUETOOTH 9	9		Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
0	0	HDMI - SAT 0	0		Stop	HOLD	Stop / Hold
	Recall	RETURN BACK	Back / Return		Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
A/B	A/B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	MENU	Menu BD/DVD	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up				
	Left		Left				
	OK	OK	OK				

Original		Replacement		Original		Replacement	
	[i+]/[?]	ANGLE INFO	Info / Angle		Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TV I/⏻	Power	⏻	Power		Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
1	1	TV 1	1		Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
2	2	DVD 2	2		Up		Up
3	3	CD - STB 3	3		Left		Left
4	4	VIDEO 4	4		OK	OK	OK
5	5	TAPE 5	5		Right		Right
6	6	TUNER 6	6	RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
7	7	AUX - HDD 7	7		Down		Down
8	8	USB 8	8	TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
9	9	BLUETOOTH 9	9	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto		I<<	PRESET-	I<< / Preset-
0	0	HDMI - SAT 0	0		>>I	PRESET+	>>I / Preset+
DIGITAL/ ANALOG	Digital / Analog	MEDIA DISPLAY	Display / Media		◁I / ◁ / <<	TUNE-	<< / Tune-
	[+]	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /		Play	SLOW ▶	Play / Slow
	[>I<]	FORMAT PICTURE	Picture / Format		>>/I>/II>	TUNE+	>> / Tune+
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	THEATRE	Theatre	LIST SMART	Smart / List

Original	Replacement	Original	Replacement
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Top Menu	Shift + D.Menu / Top Menu		
Menu BD/DVD	D.Menu / Top		

Original	Replacement	Original	Replacement
[i+]/[?]	Info / Angle	OK	OK
Power	Power	Right	Right
1	1	Return	Shift + Back / Return
2	2	Down	Down
3	3	Menu	Menu / Home
4	4	I<<	I<< / Preset-
5	5	←	Shift + << /
6	6	·→	Shift + >> /
7	7	>>I	>>I / Preset+
8	8	◁I / ◁ / <<	<< / Tune-
9	9	Play	Play / Slow
0	0	>>/I>/II>	>> / Tune+
Recall	Back / Return	Pause	Pause / Step / Freeze
A/B	Yellow / YouTube / Repeat	Stop	Stop / Hold
Up	Up	Mute	Mute / Dimmer
Source	AV / Input / RDS	Vol +	Vol +
Left	Left	Vol -	Vol -

Original	Replacement	Original	Replacement
Top Menu	SHIFT + TOP MENU / D.MENU — Shift + D. Menu / Top Menu		
Menu BD/DVD	TOP MENU / D.MENU — D. Menu / Top		