Original	Replacement	Original	Replacement
Power TV	Power	PR- TV	Ch -
1 TV	1	Play TV	Play
2 TV	2	<< TV	<<
3 TV	3	>> TV	>>
4 TV	4	Record TV	Rec
5 TV	5	Stop TV	Stop
6 TV	6	Pause TV	Pause
7 TV	7	Exit TV	Exit
8 TV	8	Menu TV	Menu
9 TV	9	Violet/Text TV	Text
0/-- TV	0	Red/Presets TV	Red
AV TV	AV	Green/List TV	Green
Vol +	Vol +	Yellow/Info TV	Yellow
Vol -	Vol -	Blue/Guide TV	Blue
Mute	Mute	Up TV	Up
Return TV	Back	Down TV	Down
PR+ TV	Ch +	Right/Zoom+ TV	Right

Original	Replacement
Left/Zoom- TV	Left
OK TV	Ok
TV	TV/R
Demo TV	Pre Ch
VCR	Smart
SAT	Media
DVD	Options
AUX	Format
AMP	3D
Power AUX	+ Shift + Power
Red/Presets	+ Shift + Red
Green/List AUX	+ Shift + Green
Yellow/Info AU	+ Shift + Yellow
Blue/Guide AUX	+ Shift + Blue
Up AUX	+ Shift + Up
OK AUX	+ Shift + Ok
Down AUX	+ Shift + Down

Original	Replacement
Right/Zoom+	+ Shift + Right
Left/Zoom- AUX	+ Shift + Left
Exit AUX	+ Shift + Exit
Menu AUX	+ Shift + Menu
Violet/Text AU	+ Shift + Text
Return AUX	+ Shift + Back
PR+ AUX	+ Shift + Ch +
PR- AUX	+ Shift + Ch -
1 AUX	+ Shift + 1
2 AUX	+ Shift + 2
3 AUX	+ Shift + 3
4 AUX	+ Shift + 4
5 AUX	+ Shift + 5
6 AUX	+ Shift + 6
7 AUX	+ Shift + 7
8 AUX	+ Shift + 8
9 AUX	+ Shift + 9

Original	Replacement	Original	Replacement
0 AUX	+ Shift + 0		
Play AUX	+ Shift + Play		
<< AUX	+ Shift + <<		
>> AUX	+ Shift + >>		
Stop AUX	+ Shift + Stop		
Record AUX	+ Shift + Rec		
Pause AUX	+ Shift + Pause		
AV AUX	+ Shift + AV		
Demo AUX	+ Shift + Pre Ch		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power DVD	Power	PR+ DVD	Ch +
Red/Presets	Red	PR- DVD	Ch -
Green/List DVD	Green	1 DVD	1
Yellow/Info DVD	Yellow	2 DVD	2
Blue/Guide DVD	Blue	3 DVD	3
Violet/Text DVD	Text	4 DVD	4
Up DVD	Up	5 DVD	5
Down DVD	Down	6 DVD	6
Right/Zoom+	Right	7 DVD	7
Left/Zoom- DVD	Left	8 DVD	8
OK DVD	Ok	9 DVD	9
Exit DVD	Exit	0 DVD	0
Menu DVD	Menu	AV DVD	AV
Vol +	Vol +	Demo DVD	Pre Ch
Vol -	Vol -	Play DVD	Play
Mute	Mute	<< DVD	<<
Return DVD	Back	>> DVD	>>

Original	Replacement
Record DVD	Rec
Stop DVD	Stop
Pause	Pause
TV	TV/ R
VCR	Smart
SAT	Media
DVD	Options
AUX	Format
AMP	3D
Power VCR	+ Shift + Power
Red/ Presets	+ Shift + Red
Green/ List VCR	+ Shift + Green
Yellow/ Info VC	+ Shift + Yellow
Blue/ Guide VCR	+ Shift + Blue
Violet/ Text VC	+ Shift + Text
Exit VCR	+ Shift + Exit
Menu VCR	+ Shift + Menu

Original	Replacement
Up VCR	+ Shift + Up
Down VCR	+ Shift + Down
Right/ Zoom+	+ Shift + Right
Left/ Zoom- VCR	+ Shift + Left
OK VCR	+ Shift + Ok
Return VCR	+ Shift + Back
PR+ VCR	+ Shift + Ch +
PR- VCR	+ Shift + Ch -
1 VCR	+ Shift + 1
2 VCR	+ Shift + 2
3 VCR	+ Shift + 3
4 VCR	+ Shift + 4
5 VCR	+ Shift + 5
6 VCR	+ Shift + 6
7 VCR	+ Shift + 7
8 VCR	+ Shift + 8
9 VCR	+ Shift + 9

Original	Replacement	Original	Replacement
0 VCR	+ Shift + 0		
<< VCR	+ Shift + <<		
>> VCR	+ Shift + >>		
Play VCR	+ Shift + Play		
AV VCR	+ Shift + AV		
Stop VCR	+ Shift + Stop		
Record VCR	+ Shift + Rec		
Pause VCR	+ Shift + Pause		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Exit	Exit
TV	TV/R	Menu	Menu
VCR	Smart	Vol +	Vol +
SAT	Media	Vol -	Vol -
DVD	Options	Mute	Mute
AUX	Format	Return	Back
AMP	3D	PR+	Ch +
Red/Presets	Red	PR-	Ch -
Green/List	Green	1	1
Yellow/Info	Yellow	2	2
Blue/Guide	Blue	3	3
Violet/Text	Text	4	4
Up	Up	5	5
Down	Down	6	6
Right/Zoom+	Right	7	7
Left/Zoom-	Left	8	8
OK	Ok	9	9

Original		Replacement		Original	Replacement
0/--	0		0		
AV	AV		AV		
DEMO	Demo		Pre Ch		
REVERSE	<<		<<		
PLAY	Play		Play		
FORWARD	>>		>>		
RECORD	Record		Rec		
STOP	Stop		Stop		
PAUSE	Pause		Pause		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Menu	Menu
TV	TV/ R	Vol +	Vol +
VCR	Smart	Vol -	Vol -
SAT	Media	Mute	Mute
DVD	Options	Return	Back
AUX	Format	PR+	Ch +
AMP	3D	PR-	Ch -
Red/ Presets	Red	1	1
Yellow/ Info	Yellow	2	2
Blue/ Guide	Blue	3	3
Violet / Text	Text	4	4
Up	Up	5	5
Down	Down	6	6
Right / Zoom+	Right	7	7
Left / Zoom-	Left	8	8
OK	Ok	9	9
Exit	Exit	0	0

Original		Replacement		Original	Replacement
AV	AV		AV		
<<	<<		<<		
Pl ay	Pl ay		Pl ay		
>>	>>		>>		
Recor d	Rec		Rec		
St op	St op		St op		
Pause	Pause		Pause		