Original		Replacement	
Power		Power	
Contrast		Options	SETTINGS OPT
Audio		Shift + Dual	SHIFT + SOUND DUAL
O<- >O		TV/R	SEARCH TV/R
Input		AV	TIMER AV
I+		Info	DISPLAY INFO
Timer		Shift + AV	SHIFT + TIMER AV
I / II		Dual	SOUND DUAL
Red / Text		Red	A
Green / Subtitl		Green	B
Green / Subtitl		Subt	AD SUBT
Yellow / PIP Swa / A/B		Yellow	C
Blue		Blue	D
Picture		Menu	TOP MENU MENU
Recall		Pre Ch	FAV PRE-CH
Up / P +		Up	
Up / P +		Ch +	CH +

Original		Replacement	
Down / P -		Down	
Down / P -		Ch -	CH −
Right / Vol +		Right	
Right / Vol +		Vol +	+ VOL
Left / Vol -		Left	
Left / Vol -		Vol -	VOL −
OK		Ok	OK
Mute		Mute	MUTE
Aspect		Format	PICTURE FORMAT
1		1	1
2		2	2
3		3	3
4		4	4
5		5	5
6		6	6
7		7	7
8		8	8

Original		Replacement		Original	Replacement
9	9	9	9		
0	0	0	0		
	Text	REPEAT TEXT	Text		
	PIP	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
	Freeze		Stop		
	Cancel	RETURN BACK	Back		
	List	DISC NAV LIST	List		
	Text Cancel	CLEAR EXIT	Exit		
	Text Hold		Pause		
	Text Index	-/-- GUIDE	Guide		
	Text Size	ECO 3D	3D		
	Text Reveal	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options		
	Mix	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text		