Original		Replacement	
Power		Power	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	
Lang		SOUND DUAL	Dual
TXT		REPEAT TEXT	Text
V+		+ VOL	Vol +
V-		VOL –	Vol -
Mute		MUTE	Mute
Source		TIMER AV	AV

Original		Replacement	
P+		+ CH	Ch +
P-		CH –	Ch -
Home		HOME SMART	Smart
G		GUIDE	Guide
i		DISPLAY INFO	Info
Back		RETURN BACK	Back
Exit		CLEAR EXIT	Exit
Up			Up
Down			Down
Right			Right
Left			Left
OK		OK	Ok
Netflix		APP MEDIA	Media
YouTube		SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
FPay		SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
☼1		PICTURE FORMAT	Format
Red		A	Red

Original		Replacement		Original	Replacement
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
	<<		<<		
	Pause		Pause		
	>>		>>		
	Rec	REC MODE	Rec		
	Play	PLAY MODE	Play		
	Stop		Stop		