RC2034301-01

Original	Replacement
Power	Power
[≡] / Text	Text / Goto
I-II	Audio / Lang I/II
[<>] / [+]	Shift + Picture / Format
AV/[?]	AV / Input / RDS
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
[...]	Subtitle / EQ
[1|2] Split Wind	Display / Media
Cancel	Exit / Cancel / Clear
Option	Setup / OPT /
Tv Menu	Menu / Home
Digital Menu	D.Menu / Top
Up	Up
Left	Left

Original	Replacement
OK	OK
Right	Right
Down	Down
A/D	Shift + Audio / Lang I/II
EPG	Guide / EPG / -/--
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
PR+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
PR-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

Original		Replacement		Original	Replacement
	8		8		
	9		9		
	[i+]		Info / Angle		
	0		0		
	P<P/Back		Back / Return		
	[-O-]/Active Ct		Smart / List		
	DV3/Tv/Radio		TV/Radio /		
	Sound Smart		Sound / Title		
	Picture Smart		Picture / Format		