Mandis shop

D14RKD5

Original		Replacement	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	Index	MEDIA DISPLAY	Display / Media
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Hold / Status	ANGLE INFO	Info / Angle
	Hold / Status	HOLD	Stop / Hold

Original		Replacement	
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Reveal / Normal	LIST SMART	Smart / List
	Mix	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
P+	Green / P+ / U		Up
P+	Green / P+ / U	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
P+	Green / P+ / U	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Red / Vol - / Le		Left
	Red / Vol - / Le	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Red / Vol - / Le	VOL −	Vol -
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Blue / Vol + / Ri	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Blue / Vol + / Ri	+ VOL	Vol +
	Blue / Vol + / Ri		Right
	Page+	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /
	Page+	PRESET+	>>I / Preset+
	Page+	TUNE+	>> / Tune+

Original	Replacement
Down / P- / Yell	Down
Down / P- / Yell	CH- / Page-
Down / P- / Yell	Yellow / YouTube / Repeat
Page-	Shift + CH- /
Page-	I<< / Preset-
Page-	<< / Tune-
Subcode / Swap	Back / Return
Subcode / Swap	AV / Input / RDS
OK	OK

Original	Replacement