Mandis shop

Iomega SCREENPLAY PLUS

Original		Replacement	
STANDBY	Standby		Power
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
TV SYS	Tv Sys	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
SELECT	Select	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
	Left		Left
▶/II ENTER	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶/II ENTER	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
▶/II ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down

Original		Replacement	
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+

https://alle-fernbedienungen.de/en/Iomega/1039379-20260-replacement-remote-control-for-Iomega-Screenplay-Plus.html