Mandis shop

REMCON2079

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| A1 | 1 | | |
| A2 | 2 | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| Folder up | Up | | |
| I<</Back | I<< / Preset- | | |
| >>I/Next | >>I / Preset+ | | |
| Folder down | Down | | |
| Prog | TV/Radio / | | |
| Play (CD/USB) | Play / Slow | | |
| Pause (CD/USB) | Pause / Step / Freeze | | |
| Mode | Picture / Format | | |

https://alle-fernbedienungen.de/en/ItsImagical/1066828-96708-replacement-remote-control-for-ItsImagical-REMCON2079.html