Original		Replacement	
POWER	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	☼(Left)	SHIFT +	Shift + Left
0	0	HDMI - SAT 0	0
	☼(Right)	SHIFT +	Shift + Right
PICTURE	[ ] / Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOUND	∫ / Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
I/II	I - II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Replacement	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PR	Up/ PR+		Up
PR	PR+	CH PAGE	CH+ / Page+
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
	Vol -	VOL	Vol -
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Vol +	VOL	Vol +
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PR	Down/ PR-		Down
PR	PR-	CH PAGE	CH- / Page-
P•P	P<P	RETURN BACK	Back / Return
TV/AV	Tv/ AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV/PC	Tv/ PC	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
ARC	[<>] / ARC	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Replacement
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
[≡]/Text	Text / Goto
[.≡]/Mix	Shift + Text /
[≡♦]/Size	Zoom / Size
[≡i]/Index	Info / Angle
[≡x]/Update	Rec / Rec Mode
[≡o]/Time	Pause / Step / Freeze
[≡?]/Reveal	Play / Slow
[≡+]/Hold	Stop / Hold
[■]/PIP	Display / Media
[:■]/Input	Shift + AV / Input / RDS
[/■]/Swap	Shift + Back / Return
PIP PR+	Shift + CH+ /
[-■]/Position	Shift + Display / Media
[.≡]/Mode	Shift + Smart / List

Original	Replacement
☼(Down)	Shift + Down
PIP PR-	Shift + CH- /