Original		Replacement	
	Power		Power
	i	DISPLAY INFO	Info
AUDIO I/II	Audio I/II	SOUND DUAL	Dual
	Subtitutle [..	AD SUBT	Subt
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
GUIDE (EPG)	Guide (EPG)	-/-- GUIDE	Guide
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Replacement	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Left		Left
ENTER/ CH LIST	Enter / CH List	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
ENTER/ CH LIST	Enter / CH List	DISC NAV LIST	List
	Mute	MUTE	Mute
PICTURE SIZE	Picture Size	PICTURE FORMAT	Format
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
P↔P	P↔P / [ ] [ ]	FAV PRE-CH	Pre Ch
+ P	P+	+ CH	Ch +
P –	P-	CH –	Ch -
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
FREEZE/	Freeze / [ ]	SHIFT +	Shift + Pause

Original	Replacement	Original	Replacement
PLAY MODE Play Mode	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play		
<< / [≡]	<<		
<< / [≡]	REPEAT TEXT Text		
Play / [≡?]	PLAY MODE Play		
>> / [≡↕]	>>		
I << / Red	I <<		
I << / Red	A Red		
>>I / Blue	>>I		
>>I / Blue	D Blue		
Pause / Green	Pause		
Pause / Green	B Green		
Stop / Yellow	Stop		
Stop / Yellow	C Yellow		