Original	Replacement
Standby	Power
Standby Tv	Shift + Power
Tv/Video	TV/R
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
10	Guide
+10	Pre Ch
Repeat	Text
A-B RPT	Shift + Text

Original	Replacement
Sleep	Sleep
Dimmer	D. Menu
Surround	Shift + Dual
Enter	Ok
Up/PTY Search	Up
Down/TA/News/Inf	Down
Right/PTY+	Right
Left/PTY-	Left
Top Menu/PG	Menu
Set Up	Smart
Setting	Options
Menu/PL	Info
RDS/FL	3D
On SCreen	Format
Audio Vol +	Vol +
Audio Vol -	Vol -
Level +	Ch +

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Level -	CH –	Ch -	ZOOM SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TV CHANNEL	Tv Chanel +	SHIFT +	+ CH Shift + Ch +	ANGLE AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Tv Chanel -	SHIFT +	CH – Shift + Ch -	ZOOM SUBTITLE	Zoom	ZOOM	Eject
	Tv Vol +	SHIFT +	+ VOL Shift + Vol +	TITLE/ GROUP	Title/group	DISC NAV LIST	List
AUDIO VOL TV VOL	Tv Vol -	SHIFT +	VOL – Shift + Vol -	PLAY MODE	Play Mode	SHIFT +	PLAY MODE ▶ Shift + Play
MUTING	Muting	MUTE	Mute	ANGLE AUDIO	Angle	TIMER AV	AV
DVD/CD	DVD/CD Play	PLAY MODE ▶	Play	SCAN MODE VFP	VFP/Scan Mode	APP MEDIA	Media
MEMORY	Stop/Memory	■	Stop	SPK-LEVEL	SKP-Level	C	Yellow
FM MODE	Pause/FM Mode	II	Pause	CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
RETURN	Recall	RETURN BACK	Back	BASS/ TREBLE	Bass/Treble	D	Blue
RETURN	Return	SHIFT +	RETURN BACK Shift + Back				
JNING	>>I / Tuning+	>>I	>>I				
TUNIN	I <<I / Tuning-	I<<	I<<				
LOW	>>/ Slow+	>>	>>				
SLOV	<<I / Slow-	<<	<<				
FM/AM	FM/AM	A	Red				
TV SOUND	Tv Sound	B	Green				