Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
i	i	DISPLAY INFO	Info
AV	AV	TIMER AV	AV
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Original		Replacement	
	Blue	D	Blue
TV/DTV	TV / DTV	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
BACK	Back	RETURN BACK	Back
P	P-	CH −	Ch -
P	P+	+ CH	Ch +
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
I/II	I / II	SOUND DUAL	Dual
		SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R

Original	Replacement	Original	Replacement
COLOUR SYSTEM Colour System	SETTINGS OPT Options		
Sleep Timer	PROG SLEEP Sleep		
[. . .]	AD SUBT Subt		
ZOOM Zoom	ZOOM Eject		
[≡]	REPEAT TEXT Text		
[≡i]	DISC NAV LIST List		
[?]	E-MANUAL D.MENU D. Menu		
[↕]	PICTURE FORMAT Format		
[⏲]	SHIFT + AD SUBT Shift + Subt		

Original		Replacement	
	Power		Power
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
I/II	<<		<<
TV/RADIO	Play	PLAY MODE	Play
COLOUR SYSTEM	>>		>>
	Stop		Stop
ZOOM	Pause		Pause
	Rec / Top Menu	REC MODE	Rec
	↑	CH +	Ch +
	↓	CH −	Ch -

Original	Replacement

Original		Replacement	
	Power		Power
	<<		<<
	Pl ay		Pl ay
	>>		>>
	Rec		Rec
	Pause		Pause
	St op		St op
	Up		Ch +
	Down		Ch -

Original	Replacement