Original		Replacement	
Power		Power	
Mute		Mute	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0 / AV		0	
0 / AV		AV	
Red / Zoom		Red	
Red / Zoom		Eject	
Green / Audio		Green	
Green / Audio		Dual	

Original		Replacement	
Yellow		Yellow	
Blue		Blue	
i		Info	
Text		Text	
Up / P+		Up	
Up / P+		Ch +	
Down / P-		Down	
Down / P-		Ch -	
Right / Vol+		Vol +	
Right / Vol+		Right	
Left / Vol-		Vol -	
Left / Vol-		Left	
Menu / OK		Menu	
Menu / OK		Ok	
[□]		Stop	
F.T/L		Smart	
[?]		Media	

Original	Replacement	Original	Replacement
[↕]	SHIFT + ZOOM Shift + Eject		
[◴]	PROG SLEEP Sleep		
>	FAV PRE-CH Pre Ch		
[X]	CLEAR EXIT Exit		
[≡i]	PICTURE FORMAT Format		

Original		Replacement		Original	Replacement
	Power		Power		
	Menu		Menu		
	OK		Ok		
	Up		Up		
	Down		Down		
	Right		Right		
	Left		Left		
	<<		<<		
	Play		Play		
	>>		>>		
	Stop		Stop		
	Rec		Rec		
	↑		Ch +		
	↓		Ch -		

Original		Replacement		Original	Replacement
	Power		Power		
	<<		<<		
	Play		Play		
	>>		>>		
	Rec		Rec		
	Stop		Stop		
	Up		Up		
	Down		Down		