Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
2	2	2	2
1	1	1	1
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0 AV	0/ AV	0	0
ZOOM	Red/ Zoom	A	Red
	Green/ (↔)	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	[≡]	REPEAT TEXT	Text

Original		Replacement	
	(i)	DISPLAY INFO	Info
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/ R
MENU OK	OK/ Menu	TOP MENU MENU	Menu
P^	Up/ P+		Up
P v	Down/ P-		Down
	Right		Right
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Left		Left
	Vol -	VOL −	Vol -
	Up/ [+]	+ CH	Ch +
	Down	CH −	Ch -
F.T/L	<</ F. T/ L		<<
	Play/ [?]	PLAY MODE	Play
	>>/ [♦]		>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Stop/ [X]		Stop
	Power / [≡i]	SHIFT +	Shift + Power

Original		Replacement	
	>		>>I
	<		I <<

Original	Replacement

Original		Replacement	
	Power		Power
	Up/ [+]		Ch +
	Down		Down
	<<</ F. T/ L		<<
	Pl ay/ [?]		Pl ay
	St op/ [X]		St op
	>>/ [♦]		>>
	>		Ri ght
	<		Lef t

Original	Replacement

Original		Replacement	
	Power		Power
	Up/ [+]		Ch +
	Down		Down
	<</ F. T/ L		<<
	Pl ay/ [?]		Pl ay
	St op/ [X]		St op
	>>/ [♦]		>>
	>		Ri ght
	<		Lef t
	Rec		Rec

Original	Replacement