Original		Replacement	
AUDIO ⏻/I	Power Audio	⏻	Power
FUNCTION	Function	LIST SMART	Smart / List
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SLEEP/ DIMMER	Sleep / Dimmer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SLEEP/ DIMMER	Sleep / Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
SURROUND	Surround	SURROUND ⏏	Eject / Surround
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Replacement	
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
PROG./MEMO.	Prog / Memo	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
PRESET ▲	Up / Preset +	▲	Up
PRESET ▲	Up / Preset +	SHIFT + PRESET+ ⏭	Shift + >>I / Preset +
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TUNING ◀	Left / Tuning-	◀	Left
TUNING ◀	Left / Tuning-	SHIFT + TUNE- ⏪	Shift + << /
ENTER	Enter	OK	OK
TUNING ▶	Right / Tuning	▶	Right
TUNING ▶	Right / Tuning	SHIFT + TUNE+ ⏩	Shift + >> /
SET UP	Set Up	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PRESET ▼	Down / Preset-	▼	Down
PRESET ▼	Down / Preset-	SHIFT + PRESET- ⏮	Shift + I<< / Preset-
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original	Replacement
Stop	Stop / Hold
Play / FM Mode	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Volume+	Vol +
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Muting	Mute / Dimmer
<< / Slow-	<< / Tune-
>> / Slow+	>> / Tune+
Volume-	Vol -

Original	Replacement