Mandis shop

# JVC RMRXU5000

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| DIMMER | Dimmer | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| FM MODE | FM Mode | LIST SMART | Smart / List |
| AUX | AUX | AUX - HDD 7 | 7 |
| AHB. SUPER PRO | AHB Superpro | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| AUTO PRESET | Auto Preset | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| CD | CD Eject | SURROUND | Eject / Surround |
| PROGRAM | Program | SHIFT + PROGRAM TV/RADIO | Shift + TV/Radio / Program |
| RANDOM | Random | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| BASS | Bass | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| TREBLE | Treble | CH PAGE − | CH- / Page- |
| CANCEL | Cancel | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| UP | Up | | Up |
| DOWN | Down | | Down |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Left | | Left |
| | Right | | Right |
| SET | Set | OK | OK |
| MD / TAPE | MD Tape | TAPE 5 | 5 |
| TUNER BAND | Tuner/Band | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| CD | Play/Pause CD | SLOW | Play / Slow |
| | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| VOLUME + | Vol+ | VOL + | Vol+ |
| VOLUME − | Vol- | VOL − | Vol- |

https://alle-fernbedienungen.de/en/JVC/1065442-12328-replacement-remote-control-for-JVC-RMRXU5000.html