Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power	4	4	4	4
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	5	5	TAPE 5	5
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode	6	6	TUNER 6	6
	Play	SLOW	Play / Slow	7	7	AUX-HDD 7	7
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze	8	8	USB 8	8
	Stop	HOLD	Stop / Hold	TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
LANG.	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
	<<	TUNE-	<< / Tune-	9	9	BLUETOOTH 9	9
	>>	TUNE+	>> / Tune+	0	0	HDMI-SAT 0	0
	Dialog	TITLE SOUND	Sound / Title		Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	▲	Up		Up
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	◀	Left		Left
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	OK	OK	OK	OK
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	▶	Right		Right
1	1	TV 1	1	▼	Down		Down
2	2	DVD 2	2	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
3	3	CD-STB 3	3	BACK	BACK	RETURN BACK	Back / Return

Original		Replacement		Original		Replacement	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
Q.MENU	Q. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top				
	Browser	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List				
	Music/Photo	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
★/	*/o	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC				
★/Q	*/Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /				
	Tv List	LIST SMART	Smart / List				
V+	Vol +	+ VOL	Vol +				
P+	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+				
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle				
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto				
	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
V-	Vol -	VOL −	Vol -				
P-	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-				