Original		Replacement	
	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
	Power		Power
V.MODE	V.Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A-B RPT	A-B RPT	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7

Original		Replacement	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
OSD	OSD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
N/P	N/P	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
0	0	HDMI - SAT 0	0
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
INTRO	Intro	OK	OK
	Left		Left
	Play	SLOW	Play / Slow
	Right		Right
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Down		Down
PROG	Prog	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
CH-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-

Original		Replacement	
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
QUALITY	Quality	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
DISC	Disc	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
PAUSE/STEP	Pause / Step	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
SLOW	<I Slow	SHIFT + ◀	Shift + Left
SLOW	Slow I>	SHIFT + ▶	Shift + Right
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLU	Volume-	VOL −	Vol-
VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol+
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
BOOK MARK	Book Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Replacement	
EDIT	Edit	GOTO TEXT	Text / Goto
CHAP MARK	Chap Mark	LIST SMART	Smart / List