Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Vol +	Vol +
TV/ RAD	TV/ Radio /	Mute	Mute / Dimmer
Input	AV / Input / RDS	PR+/ Page Up	CH+ / Page+
AV Mode	Picture / Format	Vol -	Vol -
Energy Saving	Eject / Surround	PR- / Page Down	CH- / Page-
1	1	Up	Up
2	2	Left	Left
3	3	OK	OK
4	4	Right	Right
5	5	Menu	Menu / Home
6	6	Down	Down
7	7	Return	Back / Return
8	8	Red	Red / Netflix / Search
9	9	Green/ Stop	Green / APP / Repeat
List	Smart / List	Green/ Stop	Stop / Hold
0	0	Yellow/ Play	Yellow / YouTube / Repeat
Q. View	Display / Media	Yellow/ Play	Play / Slow

Original		Replacement		Original	Replacement
	Blue/Pause		Blue / Prime Video / Random		
	Blue/Pause		Pause / Step / Freeze		
	Text/[≡]		Text / Goto		
	T.OPT/<<		I<< / Preset-		
	T.OPT/<<		Setup / OPT /		
	T.OPT/<<		<< / Tune-		
	Subtitle/>>		>>I / Preset+		
	Subtitle/>>		Subtitle / EQ		
	Subtitle/>>		>> / Tune+		
	Simplink		Sleep / Timer		
	Q.Menu		D.Menu / Top		
	Info		Info / Angle		
	Guide		Guide / EPG / -/--		
	FAV/Mark		Fav / Marker / PC		