Original		Replacement	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
-LIST	List	DISC NAV LIST	List
VOL	Vol+	VOL	Vol +
VOL	Vol-	VOL	Vol -
CH	CH+	CH	Ch +

Original		Replacement	
CH	CH-	CH	Ch -
SAP	Mute/SAP	MUTE	Mute
	Home	HOME SMART	Smart
	☼/Setting	TOP MENU MENU	Menu
3D	3D	ECO 3D	3D
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Back	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Wheel Up		>>
	Weel Down		<<
	OK	OK	Ok
	[!!]	SETTINGS OPT	Options
	Red	A	Red
	Green	B	Green

Original		Replacement	
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
CAPTION	Caption	AD SUBT	Subt
	Micro	SEARCH TV/R	TV/R

Original	Replacement