Mandis shop

LG AKB69680404

Original		Replacement	
RATIO	RATIO	FORMAT PICTURE	Picture / Format
POWER	POWER		Power
INPUT	INPUT	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
AV MODE	AV MODE	ANGLE INFO	Info / Angle
ENERGY SAVING	ENERGY	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
LIST	LIST	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI-SAT 0	0
Q.VIEW	Q.VIEW	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original		Replacement	
VOL+	VOL+	VOL	Vol +
MUTE	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P PAGE	PR+/PAGE UP	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL-	VOL-	VOL	Vol -
P PAGE	PR-/PAGE	CH PAGE	CH- / Page-
UP	UP		Up
LEFT	LEFT		Left
OK	OK	OK	OK
RIGHT	RIGHT		Right
MENU	MENU	HOME MENU	Menu / Home
DOWN	DOWN		Down
RETURN	RETURN	RETURN BACK	Back / Return
	RED	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	GREEN	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	STOP	HOLD	Stop / Hold
	YELLOW	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	PLAY	SLOW	Play / Slow

Original		Replacement		Original	Replacement
	BLUE	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	PAUSE	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
TEXT	TEXT	GOTO / TEXT	Text / Goto		
T.OPT	<<	TUNE-	<< / Tune-		
T.OPT	T. OPT	OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
MARK / FAV	FAV/ MARK	PC / FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
SIMPLINK	SIMPLINK	SIZE / ZOOM	Zoom / Size		
Q.MENU	Q. MENU	TOP MENU / D.MENU	D. Menu / Top		