Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Rec	Rec
D/A Input	SHIFT + TIMER AV Shift + AV	I <<	I <<
Tv/Radio	SEARCH TV/R TV/R	<<	<<
Input	TIMER AV AV	>>	>>
Bright -	SHIFT + Shift + Left	>>I	>>I
Bright +	SHIFT + Shift + Right	Back	Back
Simplink	APP MEDIA Media	DVR	Smart
Text	REPEAT TEXT Text	Menu	Menu
Info	DISPLAY INFO Info	Exit	Exit
Live TV	SHIFT + HOME SMART Shift + Smart	Guide	Guide
Red	A Red	Up	Up
Green	B Green	Right	Right
Yellow	C Yellow	Down	Down
Blue	D Blue	Left	Left
Stop	Stop	OK	Ok
Play	PLAY MODE Play	Vol +	Vol +
Pause	Pause	Vol -	Vol -

Original		Replacement	
MARK FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
MUTE	Mute	MUTE	Mute
+ PR	PR+	+ CH	Ch +
PR −	PR-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
Q.VIEW	Q. View	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
UPDATE	[≡x] / Update	ZOOM ⏏	Eject

Original		Replacement	
INDEX	[≡i] / Index	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
TIME	[≡o] / Time	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
HOLD	[≡+] / Hold	ECO 3D	3D
REVEAL	[≡?] / Reveal	SETTINGS OPT	Options
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
RATIO	Ratio	PICTURE FORMAT	Format
I/II	I/II	SOUND DUAL	Dual

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	I<<		I<<
	<<		<<
	>>		>>
	>>I		>>I
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
TIME SHIFT	Right		Right
TIME SHIFT	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3

Original		Replacement	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
INPUT	I nput	TIMER AV	AV
	St op		St op
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	Pause		Pause
	Rec	REC MODE	Rec
	<<		<<
	>>		>>
+ PR	PR+	+ CH	Ch +
PR –	PR-	CH –	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Replacement	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0