Original		Replacement	
POWER	Power		Power
TV/RAD	Tv/Rad	SEARCH TV/R	TV/R
[?]		HOME SMART	Smart
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
RATIO	Ratio	PICTURE FORMAT	Format
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Replacement	
LIST	List	DISC NAV LIST	List
SETTINGS	Settings	SETTINGS OPT	Options
Q.VIEW	Q.View	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
Q.MENU	Q.Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
P	P+	CH +	Ch +
P	P-	CH −	Ch -

Original		Replacement		Original	Replacement
	PIP		3D		
	Red		Red		
	Green		Green		
	Yellow/Brightnes		Yellow		
	Blue/Brightness+		Blue		
	Stop		Stop		
	Play		Play		
	Pause		Pause		
	Subtitle		Subt		
	<<		<<		
	>>		>>		
	Text		Text		
	T.Opt		Shift + Options		