Mandis shop

LG AKB73115302

Original		Replacement	
	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
REPEAT TV/RADIO	Repeat/Tv/Radi	SEARCH TV/R	TV/R
	I <<		I <<
	<<		<<

Original		Replacement	
	>>		>>
	>>I		>>I
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
REC.	Rec	REC MODE	Rec
PR LIST	PR List	DISC NAV LIST	List
TIMER REC.	Timer Rec	TIMER AV	AV
PR	PR+	+ CH	Ch +
PR	PR-	CH −	Ch -
HOME	Home	HOME SMART	Smart
MUSIC ID	Music ID	SOUND DUAL	Dual
INFO/DISPLAY	Info/Display	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TITLE/POPUP	Title/PopUp	APP MEDIA	Media
DISC MENU REC. LIST	Disc Menu/Rec. List	TOP MENU MENU	Menu

https://alle-fernbedienungen.de/LG-10275-756-replacement-remote-control-for-LG-AKB73115302.htm

Original		Replacement		Original		Replacement	
^	Up	▲	Up	VOL+	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
v	Down	▼	Down	VOL–	Vol - Tv	VOL –	Vol -
>	Right	▶	Right	PR^	PR+ Tv	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
<	Left	◀	Left	PR v	PR- Tv	SHIFT + CH –	Shift + Ch -
ENTER	Enter	OK	Ok				
R	Red	A	Red				
G	Green	B	Green				
Y	Yellow	C	Yellow				
B	Blue	D	Blue				
MARKER	Marker	PICTURE FORMAT	Format				
SEARCH	Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R				
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject				
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text				
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt				
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit				
⏻	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power				
AV/INPUT	AV/Input Tv	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV				