Mandis shop

LG AKB73615306

Original		Replacement	
	Power		Power
	Ratio		Sleep / Timer
	[?]		Sound / Title
	Input		AV / Input / RDS
	Tv/Rad		TV/Radio /
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	List		Smart / List
	Q.View		Picture / Format

Original		Replacement	
	FAV		Fav / Marker / PC
	Info		Info / Angle
	Mute		Mute / Dimmer
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	P+		CH+ / Page+
	P-		CH- / Page-
	Settings		Shift + Setup / OPT / Tools
	Home		Menu / Home
	My APPS		Display / Media
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
	OK		OK
	Back		Back / Return
	Guide		Guide / EPG / -/--

Original		Replacement		Original	Replacement
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
T.OPT	T. Opt	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
Q.MENU	Q. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
REC	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		
e/	e/ Saving	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
APP/*	APP	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /		
AD	AD	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		