Mandis shop

LG AKB76043505

Original	Replacement
Power	Power
Sources	AV / Input / RDS
Text	Text / Goto
T.Opt	Setup / OPT /
AD	Audio / Lang I/II
☼	D.Menu / Top
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Guide	Guide / EPG / -/--
0	0

Original	Replacement
···	Fav / Marker / PC
Vol+	Vol+
Mute	Mute / Dimmer
CH+	CH+ / Page+
Vol-	Vol-
Search	Sleep / Timer
CH-	CH- / Page-
TV	TV/Radio /
Netflix	Shift + Red / Netflix /
Home	Menu / Home
Prime video	Shift + Blue / Prime
Disney+	Display / Media
Up	Up
Rakuten Tv	Shift + Yellow / YouTube /
Left	Left
OK	OK
Right	Right

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Back	RETURN BACK	Back / Return				
	Down		Down				
	[→]	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
	List	LIST SMART	Smart / List				
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				