Original		Replacement	
	Power		Power
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
TV SYSTEM	Tv System	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	0	HDMI - SAT 0	0
PHOTO	Photo	TITLE SOUND	Sound / Title
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
MOVIE	Movie	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Original		Replacement	
MUSIC	Music	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
COPY	Copy	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
VOL	Vol+	VOL	Vol+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
VOL	Vol-	VOL	Vol-
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+

Original		Replacement		Original		Replacement	
SUB-T	Sub-T	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				