Original		Replacement	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CLOCK	Clock	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
POWER	Power	POWER	Power
INTERNET RADIO	Internet Radi	SHIFT + TV 1	Shift + 1
ONLINE MUSIC	Online Music	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
MUSIC SERVER	Music Server	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
ANALOG IN	Analog In	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
DIGITAL IN	Digital In	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
Bluetooth	Bluetooth	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
CH−	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
►/II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
►/II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze

Original		Replacement	
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
<</Tune-	<</Tune-	TUNE-	<< / Tune-
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
>>/Tune+	>>/Tune+	TUNE+	>> / Tune+
ADD FAVORITES	ADD	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
DBB/ TONE	DBB/Tone	LIST SMART	Smart / List
VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
FAVORITES CALL	Call/Favorites	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME	Vol -	VOL −	Vol -
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
VOLUME A/B	Volume A/B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
▲	Up	▲	Up
◄	Left	◄	Left
ENTER	Enter	OK	OK
►	Right	►	Right

Original		Replacement	
SEARCH	Search	NETFLIX / SEARCH	Red / Netflix / Search
	Down		Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /
1	1	TV / 1	1
2	2	DVD / 2	2
3	3	CD - STB / 3	3
4	4	VIDEO / 4	4
5	5	TAPE / 5	5
6	6	TUNER / 6	6
7	7	AUX - HDD / 7	7
8	8	USB / 8	8
9	9	BLUETOOTH / 9	9
+10	+10	-/-- / GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT / 0	0
CLEAR	Clear	CLEAR / EXIT / CANCEL	Exit / Cancel / Clear
RANDOM	X/ Random	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT	Repeat	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Replacement	
PROGRAM / MODE	Mode/ Program	HOME / MENU	Menu / Home
SPEAKER / A/B	A/ B Speaker	RDS / AV INPUT	AV / Input / RDS